



NOS

Guia telefone
com fios H9

Índice

Já pode fazer chamadas	4
O telefone não é só para fazer chamadas	5
Pode ver quem ligou quando não atendeu	
Pode gravar até 250 números no telefone	6
Quer ver os contactos que já gravou?	8
Pode acertar a data e a hora no telefone	9
Pode mudar o volume do toque do telefone	12
Podemos enviar-lhe mensagens escritas (SMS) para o seu telefone	13
Precisa de ajuda?	15
Avisos e precauções	16
Informações sobre eliminação e reciclagem	27
Redução de substâncias perigosas	28
Conformidade com as regulamentações da União Europeia	29


Já pode fazer chamadas

1. Pegue no auscultador

2. Marque o número para o qual quer ligar

3. Carregue na tecla 



4. Para terminar a chamada, carregue na tecla 

Quer falar sem pegar no auscultador?

Se marcar o número e carregar na tecla verde sem pegar no auscultador, a chamada é feita em alta voz. Ou seja, pode falar para o telefone e ouvir na mesma. Para terminar a chamada, carregue na tecla vermelha.

Para atender uma chamada sem pegar no auscultador, carregue na tecla verde quando lhe ligam.





O telefone não é só para fazer chamadas.

Saiba o que mais pode fazer com ele.

Pode ver quem lhe ligou:

Quando não atende alguma chamada, o seu telefone diz-lhe que tem chamadas perdidas.









Para ver quem lhe ligou:

1. Carregue na tecla 
2. Use a tecla  para passar as opções do menu até chegar a Registo de Chamadas
3. Carregue na tecla 
4. Carregue novamente na tecla  e verá as chamadas perdidas.









Pode gravar até 250 números no telefone

Para gravar um número:

1. Carregue na tecla vermelha
2. Carregue na tecla  do lado esquerdo
3. Use a tecla  para passar as opções do menu, até aparecer a palavra **Contactos**
4. Carregue na tecla 
5. Irá ver uma barra preta sobre a palavra **Contactos**. Use a tecla  para colocar a barra preta sobre **Adic. novo**
6. Carregue na tecla 
7. Carregue novamente na tecla 
8. Carregue mais uma vez na tecla 
9. Use as teclas do telefone para escrever o nome do novo contacto (pode usar um máximo de 20 caracteres). Se se enganar a escrever, carregue na tecla  do lado direito para limpar o que escreveu







10. Carregue na tecla 
11. Irá ver uma barra preta sobre o nome do novo contacto. Use a tecla  para colocar a barra preta sobre a palavra **Número (Sem número)**
12. Carregue na tecla 
13. Use as teclas do telefone para escrever o número do novo contacto. Se se enganar a escrever, carregue na tecla  do lado direito para limpar o que escreveu
14. Carregue na tecla 
15. Carregue na tecla  do lado esquerdo
16. Quando aparecer a palavra **Concluído** no visor, o novo contacto ficou gravado na pasta **Contactos** do menu do telefone
17. Para sair do menu, carregue na tecla vermelha



Quer ver os contactos que já gravou?

Para ver os contactos gravados:

1. Carregue na tecla vermelha
2. Carregue na tecla  do lado direito
3. Use as teclas   ou  para passar os contactos gravados









Se quiser ligar para um contacto gravado:

1. Siga os passos anteriores
2. Use as teclas   ou  para colocar a barra preta sobre o contacto escolhido
3. Pegue no auscultador e carregue na tecla verde



Pode acertar a hora e a data no telefone










Para acertar a hora:

1. Carregue na tecla vermelha
2. Carregue na tecla  do lado esquerdo
3. Use a tecla  para passar as opções do menu, até aparecer a palavra **Configurações** no visor
4. Carregue na tecla 
5. Irá ver uma barra preta sobre a palavra **SOM**. Carregue uma vez na tecla  para colocar a barra preta sobre **2 Configurações** do telefone
6. Carregue na tecla 
7. Carregue novamente na tecla 
8. Carregue mais uma vez na tecla 
9. Use as teclas do telefone para escrever a hora no formato HH:MM
Por exemplo, 12:30
10. Carregue na tecla 




11. Quando aparecer a palavra **Concluído** no visor, a hora foi acertada
12. Para sair do menu, carregue na tecla vermelha

Para acertar a data:

1. Carregue na tecla vermelha
2. Carregue na tecla  do lado esquerdo
3. Use a tecla  para passar o menu até aparecer a palavra **Configurações** no visor
4. Carregue na tecla 
5. Irá ver uma barra preta sobre a palavra **SOM**. Carregue uma vez na tecla  para colocar a barra preta sobre  **Configurações** do telefone
6. Carregue na tecla 
7. Carregue novamente na tecla 
8. Irá ver uma barra preta sobre a palavra **Hora**. Use a tecla  para colocar a barra preta sobre **Data**
9. Carregue na tecla 











10. Use as teclas do telefone para escrever a data no formato DD-MM-AAAA
Por exemplo, 31/12/2014
11. Carregue na tecla 
12. Se aparecer a palavra **Concluído** no visor, a hora foi acertada
13. Para sair do menu, carregue na tecla vermelha




Pode mudar o volume do toque do telefone

Para mudar o volume do toque:

1. Carregue na tecla vermelha
2. Carregue na tecla  do lado esquerdo
3. Use a tecla  para passar o menu até aparecer a palavra **Configurações** no visor
4. Carregue na tecla 
5. Irá ver uma barra preta sobre a palavra **SOM**. Carregue uma vez na tecla 
6. Verá uma barra preta sobre **1 Tom de chamada**. Use a tecla  para colocar a barra preta sobre **2 Volume de toque**
7. Carregue na tecla 
8. Irá ouvir o toque do seu telefone. Use as teclas  e  para aumentar ou diminuir o volume do toque do telefone





10. Quando ouvir o toque com o volume que quer, carregue na tecla  e a sua escolha será gravada
11. Para sair do menu, carregue na tecla vermelha

Podemos enviar-lhe mensagens escritas (SMS) para o seu telefone









Quando lhe enviamos uma mensagem escrita, o seu telefone diz-lhe que tem mensagens novas.

Para ler uma mensagem nova:

1. Carregue na tecla  do lado esquerdo e o telefone mostra-lhe a mensagem não lida mais recente
2. Use a tecla  para ler a mensagem até o fim
3. Para sair do menu, carregue na tecla vermelha



Para ler uma mensagem antiga:

1. Carregue na tecla 
2. Carregue novamente na tecla 
3. Irá ver uma barra preta sobre **Criar mensagem**. Carregue na tecla  para colocar a barra preta sobre **2 Caixa de Entrada**
4. Carregue na tecla 
5. Use as teclas  e  para colocar a barra preta sobre a mensagem que quer ler
6. Carregue na tecla 
7. Use a tecla  para ler a mensagem até o fim
8. Para sair do menu, carregue na tecla vermelha

Precisa de ajuda? Ligue 16103.

Se ligar do seu telefone de casa NOS e não precisar ser atendido pelo assistente, não paga nada.

Estamos disponíveis para falar consigo, todos os dias das 8:00 às 24:00.

Se tiver algum problema com o seu telefone, pode levá-lo a um dos nossos centros de assistência.

Ligue 16103, para saber onde podemos resolver o seu problema, ou dirija-se a uma loja NOS.

Avisos e precauções

Informações de segurança

Esta secção contém informações importantes relacionadas com o funcionamento do dispositivo. Contém também informações sobre como utilizar o dispositivo de forma segura. Leia estas informações atentamente antes de utilizar o dispositivo.

Dispositivo electrónico

Não utilize o dispositivo se a sua utilização for proibida. Não utilize o dispositivo sempre que este originar situações perigosas ou causar interferência com outros dispositivos electrónicos.

Interferência com equipamentos médicos

- Siga as regras e regulamentos estipulados pelos hospitais e instalações de cuidados de saúde. Não utilize o dispositivo quando for proibido.
- Alguns dispositivos sem fios podem afectar o desempenho dos aparelhos auditivos ou pacemakers. Para mais informações, contacte o seu fornecedor de serviços.
- Os fabricantes de pacemakers recomendam que se mantenha uma distância mínima de 15 cm entre um dispositivo e um pacemaker a fim de prevenir uma potencial interferência com o pacemaker. Se utilizar um pacemaker, mantenha o dispositivo no lado oposto ao do pacemaker e não transporte o dispositivo no bolso da frente.

Áreas com produtos inflamáveis e explosivos

- Não utilize o dispositivo em locais onde sejam guardados produtos inflamáveis ou explosivos, (por exemplo, estações de serviço, reservatórios de petróleo ou fábricas de produtos químicos). A utilização do dispositivo nestes ambientes aumenta o risco de explosão ou incêndio. Além disso, siga as instruções indicadas em texto ou símbolos.
- Não armazene nem transporte o dispositivo em recipientes com líquidos inflamáveis, gases ou explosivos.

Segurança no trânsito

- Respeite as leis e os regulamentos locais durante a utilização do dispositivo. Para reduzir o risco de acidentes, não utilize o dispositivo sem fios enquanto conduz.
- Concentre-se na condução. A sua primeira responsabilidade é conduzir com segurança.
- Não segure no dispositivo enquanto conduz. Utilize acessórios mãos-livres.
- Quando precisar de efectuar ou atender uma chamada, saia da estrada em segurança e estacione primeiro o veículo.
- Os sinais de radiofrequência podem afectar os sistemas electrónicos de veículos

motorizados. Para mais informações, consulte o fabricante do veículo.

- Não coloque o dispositivo sobre o airbag ou na zona de abertura do airbag no veículo. Caso contrário, pode magoar-se devido à força exercida quando o airbag se abre.
- Não utilize o dispositivo durante um voo de avião ou momentos antes do embarque. A utilização de dispositivos sem fios a bordo de um avião pode perturbar as redes sem fios, representar um perigo para o funcionamento do avião ou ser ilegal.

Ambiente de funcionamento

- Evite ambientes com pó, húmidos ou sujos. Evite campos magnéticos. A utilização do dispositivo nestes ambientes pode resultar num mau funcionamento do circuito.
- Antes de ligar e desligar cabos, pare de utilizar o dispositivo e desligue-o da fonte de alimentação. Assegure-se de que as suas mãos estão secas durante a utilização.
- Coloque o dispositivo numa superfície estável.
- Mantenha o dispositivo protegido de aparelhos electrónicos que produzam campos magnéticos ou eléctricos fortes, como fornos de micro-ondas ou frigoríficos.
- Durante tempestades com queda de relâmpagos, desligue o dispositivo e

remova todos os cabos de ligação de forma a protegê-lo contra a queda de raios.

- Evite a utilização do dispositivo durante tempestades com queda de relâmpagos para protegê-lo contra quaisquer perigos provocados por raios.
- As temperaturas ideais de funcionamento situam-se entre os 0°C e os 45°C. As temperaturas ideais de armazenamento situam-se também entre os -20°C e os +70°C. O calor ou o frio em excesso pode danificar o dispositivo ou os acessórios.
- Mantenha o dispositivo e os acessórios numa área fresca e bem ventilada protegida da luz solar directa. Não envolva nem cubra o dispositivo com toalhas ou outros objectos. Não coloque o dispositivo num recipiente com pouca dissipação do calor, como uma caixa ou saco.
- Não exponha o dispositivo à luz solar directa (como o tablier do automóvel, por exemplo) durante períodos prolongados.
- Para proteger o dispositivo ou os acessórios do perigo de incêndio ou de choque eléctrico, evite a chuva e humidade.

Mantenha o dispositivo protegido de fontes de calor e de incêndio, como aquecedores, fornos de micro-ondas, fogões, esquentadores, radiadores ou velas.

- Não coloque quaisquer objectos, como velas ou recipientes com água, em cima do dispositivo. Se qualquer objecto estranho ou líquido entrar no dispositivo, pare

imediatamente de utilizá-lo, desligue-o e remova todos os cabos de ligação. Em seguida, contacte um centro de assistência autorizado.

- Não bloqueie as aberturas do dispositivo. Reserve um mínimo de 10 cm à volta do dispositivo para dissipar o calor.
- Não coloque objectos de metal afiados, como alfinetes, perto do auscultador ou altifalante. Os auscultadores podem atrair estes objectos, provocando ferimentos.
- Suspenda a utilização do dispositivo ou de aplicações durante algum tempo se o dispositivo aquecer demasiado. Se a pele estiver exposta a um dispositivo sobreaquecido durante um período prolongado, podem ocorrer sintomas de queimaduras de baixa temperatura, como manchas vermelhas e pigmentação mais escura.
- Não toque na antena do dispositivo. Caso contrário, a qualidade da comunicação poderá diminuir.
- Não permita que crianças ou animais mordam ou metam o dispositivo ou os acessórios na boca. Caso contrário, poderão ocorrer danos ou uma explosão.
- Respeite as leis e regulamentações locais, bem como a privacidade e os direitos legais de terceiros.
- Mantenha o dispositivo num local com boa recepção. A distância entre o

dispositivo e outros materiais de metal (como suportes metálicos ou portas e janelas metálicas) deve ser superior a 25 cm e a distância entre o dispositivo superior a 30 cm.

Segurança infantil

- Cumpra todas as precauções relacionadas com a segurança de crianças. Pode ser perigoso deixar as crianças brincar com o dispositivo ou os respectivos acessórios. O dispositivo inclui peças que podem ser retiradas, o que poderá constituir um risco de asfixia. Mantenha afastado das crianças.
- O dispositivo e os respectivos acessórios não foram concebidos para serem utilizados por crianças. As crianças não devem utilizar o dispositivo sem a supervisão de um adulto.

Acessórios

- A utilização de um transformador de corrente, carregador ou bateria não aprovado ou incompatível pode provocar um incêndio, uma explosão ou outros perigos.
- Seleccione apenas acessórios aprovados pelo fabricante do dispositivo para utilização com este modelo. A utilização de qualquer outro tipo de acessórios pode anular a garantia, violar as leis e os regulamentos locais e ser perigoso. Contacte

o seu revendedor para obter informações sobre a disponibilidade de acessórios aprovados na sua área.

Segurança do carregador

- No caso de dispositivos de ligação à corrente, a tomada eléctrica deverá estar situada perto dos dispositivos e facilmente acessível.
- Desligue o carregador da tomada eléctrica e do dispositivo quando não estiver a utilizá-lo.
- Não deixe cair nem sujeite o carregador a impactos.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado (exposto ou partido, por exemplo), ou se a ficha estiver solta, pare imediatamente de utilizá-lo. Se continuar a utilizá-lo, poderão ocorrer choques eléctricos, curto-circuitos ou um incêndio.
- Não toque no cabo de alimentação com as mãos molhadas nem o puxe para desligar o carregador da tomada.
- Não toque no dispositivo ou carregador com as mãos molhadas. Caso contrário, poderão ocorrer curto-circuitos, avarias ou choques eléctricos.
- Se o carregador tiver sido exposto a água, outros líquidos ou humidade excessiva, leve-o a um centro de assistência autorizado para ser inspeccionado.

- Assegure-se de que o carregador cumpre os requisitos da Cláusula 2.5 em IEC60950-1/EN60950-1/UL60950-1 e que foi testado e aprovado de acordo com normas nacionais ou locais.
- Ligue o dispositivo apenas a produtos com o logótipo USB-IF ou que tenham concluído o programa de conformidade com USB-IF.

Segurança da bateria

- Não ligue os pólos da bateria com condutores, como chaves, jóias ou outros materiais metálicos. Caso contrário, a bateria pode entrar em curto-circuito e provocar ferimentos ou queimaduras.
- Mantenha a bateria afastada do calor intenso ou da luz solar directa. Não a coloque em cima ou no interior de dispositivos de aquecimento como micro-ondas, fornos ou radiadores. As baterias podem explodir quando sobreaquecidas.
- Não tente modificar ou adulterar a bateria nem insira objectos estranhos no seu interior. Não mergulhe nem exponha a bateria a água ou outros líquidos. Caso contrário, poderá ocorrer um incêndio, explosão ou outros perigos.
- Se existir uma fuga na bateria, certifique-se de que o electrólito não entra em contacto com a pele ou os olhos. Se o electrólito tocar na sua pele ou salpicar para

os olhos, lave imediatamente os olhos com água limpa e consulte um médico.

- Se a bateria estiver deformada, mudar de cor ou sobreaquecer durante o carregamento ou armazenamento, suspenda de imediato a utilização do dispositivo e remova a bateria. Se continuar a utilizá-la, pode ocorrer uma fuga na bateria, incêndio ou explosão.
- Não atire as baterias para o fogo, uma vez que podem explodir. As baterias danificadas também podem explodir.
- Elimine as baterias gastas em conformidade com as regulamentações locais. A utilização inadequada da bateria pode provocar um incêndio, explosão ou outros perigos.
- Não permita que crianças ou animais mordam ou metam a bateria na boca. Caso contrário, poderão ocorrer danos ou uma explosão.
- Não esmague ou perfure a bateria, nem a sujeite a uma pressão exterior elevada. Caso contrário, pode ocorrer um curto-circuito ou sobreaquecimento.
- Não deixe cair o dispositivo nem a bateria. Se deixar cair o dispositivo ou a bateria, especialmente numa superfície dura, podem ficar danificados.
- Se o tempo de espera do dispositivo diminuir consideravelmente, substitua a bateria.

Limpeza e manutenção

- Durante o armazenamento, o transporte e o funcionamento do dispositivo, mantenha-o seco e proteja-o de colisões.
- Mantenha o dispositivo e o carregador secos. Não tente secá-lo com uma fonte de calor externa, como um forno de micro-ondas ou secador de cabelo.
- Não exponha o dispositivo ou os acessórios ao calor ou frio extremos. Estes ambientes podem interferir com o seu funcionamento correcto e provocar um incêndio ou explosão.
- Evite colisões que possam provocar avarias do dispositivo, sobreaquecimento, incêndio ou explosão.
- Se não pretende utilizar o dispositivo durante um longo período de tempo, desligue-o e remova todos os cabos de ligação.
- No caso de ocorrer qualquer situação anormal (por exemplo, se o dispositivo emitir fumo ou qualquer som ou cheiro invulgar), pare imediatamente de utilizá-lo, desligue-o, remova todos os cabos de ligação e contacte um centro de assistência autorizado.
- Não pise, puxe ou dobre excessivamente qualquer cabo. Se o fizer, poderá danificar o cabo e causar o mau funcionamento do dispositivo.

- Antes de limpar ou guardar o dispositivo, pare de utilizá-lo, pare todas as aplicações e desligue todos os cabos de ligação.
- Não utilize qualquer detergente químico, pó ou outros agentes químicos (como álcool e benzina) para limpar o dispositivo ou os acessórios. Estas substâncias podem provocar danos nas peças ou apresentar o risco de incêndio. Utilize um pano limpo, macio e seco para limpar o exterior do dispositivo e dos acessórios.
- Não coloque cartões de fita magnética, como cartões de crédito ou de telefone, perto do dispositivo durante períodos prolongados. Caso contrário, os cartões de fita magnética podem ficar danificados.
- Não desmonte nem adultere o dispositivo e os seus acessórios. Caso contrário, anula a garantia e desresponsabiliza o fabricante de quaisquer danos. Em caso de danos, contacte um centro de assistência autorizado para obter assistência ou para que sejam efectuadas as reparações necessárias.
- Em caso de quebra do ecrã do dispositivo por colisão, pare imediatamente de utilizar o dispositivo. Não toque nem tente retirar as peças partidas. Contacte de imediato um centro de assistência autorizado.

Chamadas de emergência

A disponibilidade das chamadas de emergência está sujeita à qualidade da sua rede celular, à política do fornecedor de serviços e às leis e regulamentações locais. Nunca dependa unicamente do dispositivo para efectuar comunicações essenciais, como emergências médicas.

Informações sobre eliminação e reciclagem



Este símbolo (com ou sem uma barra escura) no dispositivo, nas baterias (caso estejam incluídas) e/ou na embalagem indica que o dispositivo e os acessórios eléctricos (por exemplo, os auriculares, transformador ou cabo) e as baterias não devem ser eliminados como lixo doméstico. Estes itens não devem ser eliminados como resíduos urbanos indiferenciados e devem ser depositados num ponto de recolha certificado para reciclagem ou eliminação adequada. Para obter informações mais detalhadas sobre a reciclagem do dispositivo ou da bateria, contacte a sua Câmara Municipal, o serviço de eliminação de resíduos domésticos ou o seu revendedor.

A eliminação do dispositivo e das baterias (caso estejam incluídas) está sujeita à Directiva de Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE)

reformulada (Directiva 2012/19/UE) e à Directiva sobre baterias (Directiva 2006/66/CE). O motivo pelo qual se devem separar os REEE e as pilhas de outros resíduos consiste em minimizar os potenciais impactos ambientais e os riscos para a saúde humana causados por quaisquer substâncias perigosas que possam estar presentes.

Redução de substâncias perigosas

Este dispositivo está em conformidade com o regulamento REACH [Regulamento (CE) n.º 1907/2006] e com a Directiva RSP reformulada (Directiva 2011/65/UE). As baterias (se incluídas) estão em conformidade com a Directiva sobre baterias (Directiva 2006/66/CE). Para obter informações actualizadas sobre a conformidade REACH e RSP, visite a página Web <http://consumer.huawei.com/certification>.

Conformidade regulamentar da UE

Informação de certificação (SAR)

Este dispositivo cumpre as directrizes de exposição a ondas de rádio.

O dispositivo é um transmissor e receptor de rádio de baixa potência. Conforme recomendado pelas directrizes internacionais, o dispositivo foi concebido para não exceder os limites de exposição a ondas de rádio. Estas directrizes foram desenvolvidas pela International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP, ou Comissão Internacional para a Protecção contra Radiações Não Ionizantes), uma organização científica independente, e incluem medidas de segurança para todos os utilizadores, independentemente da idade e do estado de saúde.

A taxa de absorção específica (SAR) é a unidade de medida para a quantidade de energia de radiofrequência absorvida pelo corpo durante a utilização de um dispositivo. O valor de SAR é determinado ao nível mais elevado de potência certificada em condições de laboratório, embora o nível de SAR real em funcionamento possa estar muito abaixo desse valor. Isto deve-se ao facto de o dispositivo ser concebido para utilizar a potência mínima necessária para ligar à rede.

O valor SAR adoptado na Europa é de 2,0 W/kg, calculado com base em 10 gramas de tecido corporal, e o valor de SAR mais elevado deste dispositivo está em conformidade com este limite.

O dispositivo deverá ser instalado e operado com uma distância mínima de 20 cm entre o radiador e o seu corpo.

Declaração

A Huawei Technologies Co., Ltd. declara pelo presente que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/CE.

Para consultar a declaração de conformidade, visite a página Web <http://consumer.huawei.com/certification>.

É utilizada a seguinte marcação incluída no produto:

CE0168

Este dispositivo pode ser utilizado em todos os Estados-Membros da UE.
Cumpra os regulamentos nacionais e locais aplicáveis no local de utilização do dispositivo.

A utilização deste dispositivo pode estar restrita, consoante a rede local.

**Apoio
ao cliente
16103
nos.pt**